

GEbruikersHANDLEIDING VOOR HET OPHANGEN VAN FOTOBEBANG

Tools

- 1) Lijm
- 2) Kwast
- 3) Roller
- 4) Emmer
- 5) Schaar of mes
- 6) Waterpas
- 7) Potlood, liniaal, maatbeker

Vorbereiding van oppervlakte

Schuur alle grove oppervlakken en vul eventuele gaten op. De oppervlakte van het fotobehang moet glad en vetvrij zijn. We raden het af om fotobehang aan gipsmuren te hangen. Als de oppervlakte poreus is, breng dan eerst een basislaag aan. Dit voorkomt dat het fotobehang de lijm absorbeert, waardoor deze mogelijk niet goed hecht. Als de muur waar u het fotobehang aan ophangt geleverd is, zorg dan dat deze schoon is, en gebruik schuurpapier voor een betere hechting van de lijm.

Vorbereiding van het ophangen van een wandplaat

Voordat u het fotobehang ophangt, check of de panelen geen defecten of beschadiging hebben, of ze in de goede grootte en kleuren zijn, en of ze in elkaar passen. De instructies voor het voorbereiden van de lijm staan op de gebruikershandleiding van de fabrikant. Fotobehang kan een witte beschermingsrand hebben. Zorg ervoor dat u de witte rand afsnijdt voordat u het fotobehang ophangt.

Ophangen

Gebruik een waterpas om voorbeeld lijnen te tekenen. Neem de achterkant (niet-geprint deel) van de panelen. Bedenk de hele oppervlakte gelijkmatig met een kwast of een roller en wacht maximaal drie minuten tot het materiaal is opgenomen. **Opgelet! Zorg dat u elk paneel voor precies dezelfde tijd in het materiaal drenkt.** Zorg dat u de randen niet buigt. Het is essentieel dat het eerste paneel recht hangt. Zorg er daarna voor dat u het fotobehang vanuit het midden gelijkmatig aanbrengt tot aan de randen. Vouwen of kleine belletjes zullen verdwijnen nadat het fotobehang droog is. Breng de panelen aan met een overlap van 2 tot 3 millimeter. Het is belangrijk dat u deze manier van aanbrengen volgt, anders komen er oneffenheden tussen de panelen. De kamertemperatuur mag niet hoger zijn dan 20°C.

Verwijderen van het fotobehang

Als u het fotobehang wilt verwijderen, gebruik dan gereedschap voor het verwijderen van behang. Maak het behang vochtig met een kwast of een spons. Verwijder het fotobehang na 15 minuten met een spatel, van boven naar beneden.